

PC1-609

Ovládání a funkce

- A. Připojení napájení – V konektoru zapojte napájení a kostru. Pro + použijte přiložený kabel s jistící pojistkou. V konektoru je i dálkové zapnutí zesilovače.
- B. RCA výstupy – Výstupní konektory poskytují signál pro zesilovač CINCH
- C. RCA vstupy – Umožní zapojit CINCH vstup z rádia
- D. Přepínač vstupu - Tento přepínač umožňuje zvolit druh vstupu. Buď CINCH z rádia, nebo silový vstup z reproduktorů
- E. Reproduktorový vstup – Tato svorkovnice se využije pokud není možno použít CINCH vstup z rádia, ale jen reproduktorový
- F. Nastavení vstupní úrovně – Nastavení optimální úrovně mezi vstupem a výstupem do zesilovače
- G. Max. indikátor- Indikátor signalizuje správnou úroveň, než dojde ke zkreslení signál. Optimální nastavení je takové, aby LED při provozu blikala
- H. Power Indicator- LED signalizuje zapojení modulu na napětí.

Pokyny k instalaci

Opatření při montáži

- ▶ Vždy namontujte přístroj tam kde je zaručena dobrá přístupnost pro úpravy
 - * Vyhněte se montáži přístroje do skříně subwooferu a silnými vibracemi
 - Nezakrývejte přístroj kobercem nebo jiným materiálem
 - * Neinstalujte jednotku v prostoru kde bude vystavena vysokým teplotám (např. přímé sluneční světlo nebo topení) vlhkosti, prachu nebo nečistotám
- Použijte gumové nebo plastové průchodky pro ochranu vodičů při průchodech přes plech!
- Neprotahujte signálové vodiče spolu se silnoproudými napájecími vodiči
- Uzemnění by mělo být vždy připojeno jako první z připojení

Návod k zapojení

Připojení uzemnění (GND)

Mělo by být provedeno spojení mezi GND na přístroji a kovovou kostrou vozidla v blízkosti místa montáže. Tento drát by měl být co nejkratší, aby se minimalizovala možnost indukovaného šumu .

Připojení k napájení (+12 V)

Napájení 12V připojte přes přiloženou pojistku na + baterie. Nezapojujte dokud nebudete mít kompletní instalaci

Dálkové zapnutí vstup

Tato jednotka se zapíná 12 VDC. Na dálkové zapnutí terminálu by tato svorka připojena ke vzdálenému zapínání z autorádia. Pokud nemá autorádio tento výstup připojte jednotku na spínané napájení.

Dálkové zapnutí výstup

Tato jednotka je vybavena snímačem signálu na vstupu a poskytne +12 V výstupní signál pro zapnutí zesilovače .