# AUTOPHIX®

# Uživatelský manuál 359900bd



# 1. Bezpečnostní opatření a varování

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození vozidla a skenovacího nástroje, přečtěte si nejprve tento návod k použití a dodržujte následující bezpečnostní opatření při práci na vozidle:

Nejprve vypněte zapalování, poté připojte 16kolíkovou zástrčku a poté zapalování zapněte.

Vždy provádějte automobilové zkoušky v bezpečném prostředí. Nepokoušejte se obsluhovat nebo sledovat přístroj při řízení vozidla. Obsluha nebo sledování přístroje způsobí rozptýlení řidiče a může způsobit vážnou nehodu.

Používejte ochranné brýle, které splňují standardy ANSI.

- Oblečení, vlasy, ruce, nářadí, zkušební vybavení atd. udržujte mimo dosah všech Pohyblivých nebo horkých částí motoru.
- Zkoušejte vozidlo na dobře větraném místě: Výfukové plyny jsou jedovaté.
- Vložte zarážky před hnací kola a nikdy nenechávejte vozidlo bez dozoru při provádění testů.

Při práci kolem zapalovací cívky, víčka rozdělovače, zapalovacích kabelů a zapalovací svíčky buďte velmi opatrní. Tyto komponenty mohou při spuštěném motoru vytvářet nebezpečná napětí. Umístěte převod do PARK (pro automatickou převodovku) nebo

- NEUTRAL (pro manuální převodovku) a ujistěte se, že ruční brzda je zabrzděna.
- Uchovávejte poblíž hasicí přístroj vhodný pro benzín / chemikálie / elektrický požáry.

Během zapnutého zapalování nebo běžícího motoru nepřipojujte ani neodpojujte žádné zkušební zařízení.

Diagnostický přístroj udržujte suchý, čistý, bez stop oleje / vody nebo mastnoty. Použijte jemný čisticí prostředek na čistém hadříku pro čištění vnějšího povrchu skenovacího nástroje, když je polřeba.

# 2. Obecné informace

#### 2.1 Palubní diagnostika (OBD) II

První generace palubní diagnostiky (nazývaná OBD I) byla vyvinuta společností

California Air Resources Board (CARB) a implementována v roce 1988 za účelem

sledování některých komponentů pro regulaci emisí na vozidlech. Jak se technologie

vyvíjela a touha zlepšit palubní diagnostický systém se zvýšila, byla vyvinuta nová

generace palubního diagnostického systému. Tato generace palubních diagnostických

předpisů se nazývá "OBD II".

Systém OBD II je navržen tak, aby monitoroval systémy řízení emisí a součásti motoru provedením buď průběžných, nebo periodických zkoušek specifických součástí a podmínek vozidla. Když je zjištěn problém, OBD II systém zapne výstražnou kontrolku (MIL) na přístrojové desce vozidla, aby varoval řidiče obvykle větou "Check Engine" nebo "Service Engine".

Systém také uloží důležité informace o zjištěné poruše a technik dokáže problém přesně najít a opravit.

Zobrazí následující 3 cenné informace:

- 1) Zda je indikační kontrolka poruchy (MIL) nastavena na "zapnuto" nebo "vypnuto";
- 2) Které případné diagnostické poruchové kódy (DTC) jsou uloženy;
- 3) Stav připravenosti Readiness.

#### 2.2 Diagnostické chybové kódy (DTC)

Diagnostické chybové kódy OBD II jsou kódy, které jsou uloženy v palubním počítačovém diagnostickém systému v reakci na problém nalezený ve vozidle. Tyto kódy označují konkrétní problémovou oblast a jsou určeny k tomu, aby vám poskytly informace o tom, kde by se ve vozidle mohla vyskytlovat závada. OBD II diagnostické chybové kódy se skládají z pětimístného alfanumerického kódu. První znak, písmeno, identifikuje, který řídicí systém nastavuje kód. Ostatní čtyři znaky, všechna čísla, poskytují další informace o tom, kde se kód DTC nachází a jak vznikly provozní podmínky, které ji způsobily. Níže je příklad pro liustraci struktury číslic:



Vysvětlení diagnostického poruchového kódu

#### 2.3 Umístění datového konektoru DLC (OBDII)

The DLC (Data Link Connector nebo Diagnostic Link Connector) je standardizovaný 16pinový konektor, kde diagnostické skenovací nástroje spolupracují s rozhraním počítače vozidla. DLC je obvykle umistěn 12 palců od středu přístrojové desky, většinou pod nebo kolem řidiče vozidla. Pokud konektor datového spojení není umístěn pod palubní deskou, měl by tam být štítek odhalující jeho umistění. U některých asijských a evropských vozidel je DLC je umístěn za popelníkem a popelník musí být odstraněn pro přístup ke konektoru. Pokud DLC nelze najit, obratte se na servis vozidla nebo se podívejte do příručky, kde je umístění. Konektor DLC (vlevo) najdete v oblasti interiéru vozu pří pohledu vpravo (černá šipka).



# 3. Použití skenovacího nástroje

#### 3.1 Popis přístroje – 35990obd



 Konektor OBDII - Připojte nástroj k datovému propojení vozidla, konektoru (DLC).

2. Tlačítko ENTER - Potvrzuje výběr (nebo akci) z nabídky.

 3.Tlačítko EXIT - Zrušení výběru (nebo akce) z nabídky nebo návrat do nabídky.

 Tlačítko NAHORU - Posouvá nahoru položky nabídky a podnabídky v režimu nabídky. 5. Tlačítko DOLŮ - Posouvá dolů položky nabídky a podnabídky v režimu

nabídky.

6. Tlačítko VLEVO - Při sledování datového toku, pokud se datový tok zobrazí více než jednu obrazovku nebo posunutí stránky nahoru nebo dolů, pokud je zobrazena více než jedna stránka.

7. Tlačítko VPRAVO - Při sledování datového toku, pokud se datový tok zobrazí více než jednu obrazovku nebo posunutí stránky nahoru nebo dolů, pokud je zobrazena více než jedna stránka.

8. Tlačítko POMOC - Poskytuje informace o nápovědě nebo podrobné vysvětlení

chybového kódu.

9. Tlačítko "I/M" - Rychlá kontrola stavu připravenosti a jízdního cyklusu .



Poznámky:

MIL Žlutá- Přistrojová MIL ON MIL Šedá-Přístrojová MIL OFF -nepodporováno -kompletní -nekompletní

#### 3.2 Specifikace

- 1) Displej: 2.8" TFT 262K true color
- 2) Pracovní teplota: 0 až 50°C (32 až 140 F°)
- 3) Skladovací teplota: -20 až 70°C (-4 až 158 F°)
- 4) Napájení: 8 36 V napájení z baterie vozidla
- 5) Rozměry: 155.30 x 97.60 x 31.80 mm
- 6) Hmotnost: 0.45kg

#### 3.3 Obsažené příslušenství

- 1) Uživatelský manuál -- Pokyny k práci s přístrojem.
- 2) Kabel USB Slouží k aktualizaci přístroje.

#### 3.4 I/M

Stručný přehled provozu emisních systémů pro všechna vozidla OBD II tj. Sledování zapalování, monitorujte systémy evap a další. Zvolte [I / M] a zobrazí se následujícím způsobem:



I/M Readiness		
IGN Spark	DTC 0	
MIL 🌑	PdDTC 0	
MIS Ø	EVAP Ø	
FUE V	AJR Ø	
CCM V	OZS X	
CAT V	HRT X	
HCAT Ø	EGR Ø	

#### 3.5 BAT

Tato funkce se používá ke čtení napětí baterie v reálném čase.

V nabídce vyberte pomocí rolovacího tlačítka VLEVO / VPRAVO nabídku BAT a stiskněte tlačítko ENTER. na obrazovce se zobrazí rozhraní podle obrázku níže:



Vypněte zapalování.



Po stisknutí tlačítka [ENTER] a spuštění detekce se zobrazí rozhraní displeje:



#### 3.6 Databáze

Funkce Databáze se používá k hledání definic chybových DTC kódů uložených ve vestavěné knihovně kódů.

1) Z hlavní nabídky vyberte pomocí navigačního tlačítka VLEVO / DOLŮ

vyhledávání kódu a stiskněte tlačítko ENTER.



Pro specifické kódy výrobce je třeba zvolit výrobce v další obrazovce.

Pokud nebylo možné najít definici (SAE nebo konkrétní výrobce), na diagnostickém

nástroji se zobrazí "Definice kódu DTC nenalezena! Podívejte se prosím do servisního

manuálu k vozidlu!

2) Chcete-li opustit hlavní nabídku, stiskněte tlačítko EXIT.

#### 3.7 Přehled

Tato funkce se používá k prohlížení zaznamenaných DTC. Zvolte Přehled v Hlavní nabídce a stiskněte klávesu Enter a na obrazovce se zobrazí rozhraní jako je uvedeno níže::



Přehled		
l		
l		

#### 3.8 Nastavení

Diagnostický nástroj umožňuje provádět následující úpravy a nastavení:

- 1) Volba jazyka: Vybere požadovaný jazyk.
- 2) Jednotka měření: Nastavte jednotky na anglické nebo metrické.
- 3) Zvuková signalizace: Zapne nebo vypne akustickou signalizaci.
- 4) Záznam: Zapne neby vypne záznam operací zařízení.
- 5) Zpětná vazba.
- 6) Verze zařízení: Informace o verzi produktu a softwaru.



	Tool Setup		
I	Jazyk		
I	Jednotka měření		
I	Zvuková signalizace		
I	Záznam		
I	Zpětná vazba		
l	Verze zařízení		

Zvolte [Verze zařízení] a zobrazí se:

Verze zařízení		
Verze soft	ware:	
	01.62.000	
Verze hard	tware:	
	01.10.000	
Sériové čí:	slo:	
	Autophix2018030000001	
Podporováno:	OBD-II/EOBD	

#### 3.9 Kontrola a tisk diagnostických zpráv

- 1. Získejte aktualizační soubor od výrobce.
- 2. Zařízení připojte k počítači pomocí kabelu USB.
- 3. Spusťte aplikaci "update".

	Þ
ug Update	2017/1/9 17:20
README	2017/1/9 14:57
Bi Help	2017/1/18 12:59
driver .	2017/3/13 16:30
🗼 bin	2017/3/13 16:30

4. Klikněte na "Review & Print" a automaticky vygenerujte diagnostické zprávy.

O Rows uppedra				50
Natome In	4.10P195-witch-9	aposit to?		
	Feedank	13	Factors & Print	
	Loine	4	ter	

800	a Record - Ramand
-	B Salar Rea Reb.
P	VDN HRUCIHANCENINA
	Houses a
	HERE AND MADE TOTALS LITTLE DATE 1 SAME 1 SAME 1
	Hird II Incor Signals Search Ent 1 Incor Library 1 Incore 1
÷.	rite Lian Alexandra
L .	PORTER &
	HICL & Cantalli Andrian - Taking Dom-Momental an Isolan feelingance bash 3
	nere seller air repareurs saur ministe s
	WEEK Criteria Apr. Temperature Denser 1. Constit. Bank 3.
	Helle Hertifesteral Justice Legal (Legal)

### 3.10 Funkce Pomoc

1.Pokud zařízení přečte chybové kódy, displej zobrazí následující informace:

Čtení kódu		
P0123 ①	1/2 General	
Throttle/Pedal Position Sensor/ Switch & Circuit High*		

2. Pokud vidíte ikonu nápovědy v nabídce, stiskněte prosím funkční klávesu

a můžete si přečíst vice o chybovém kódu a vzniku závady.
Displej zobrazí pomocné informace jako na obrázku níže:

Pomoc s DTC		
P0123	1/2 Hlavní	
Možná přičina: 1.Faulty throttle position sensor 2.Throttle position sensor harness is open or shorted 3.Throttle position sensor circuit poor electrical connection		

## 4. Záruka a Servis

#### 4.1 Záruční doba

Na elektronický produkt AUTOPHIX se poskytuje záruka na vady materiálu a zpracování po dobu dvou let (24 měsíců) ode dne nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na žádné části, které byly zneužity, změněny, použity k jinému účelu, než pro který byl určen, nebo použity způsobem, který není v souladu s pokyny k použití.

Nápravou u vadného zařízení je oprava nebo výměna a AUTOPHIX neodpovídá za žádné následné nebo náhodné škody. Konečné určení vad provede AUTOPHIX v souladu s postupy stanovenými AUTOPHIX. Žádný agent, zaměstnanec nebo zástupce AUTOPHIX není oprávněn zavazovat AUTOPHIX na jakékoli prohlášení, prohlášení nebo záruku týkajících se automobilové testerů AUTOPHIX, s výjimkou případů uvedených v tomto dokumentu.

#### 4.2 Servisní postupy

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na místní obchod, distributora nebo navštivte naše webové stránky www.autophix.com. Pokud bude nutné diagnostický přístroj vrátit k opravě, kontaktujte svého

místního distributora pro více informací.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10