



ENG

Tubeless tyres quick repair kit, without need for removing the tyre from the disc. This set is suitable for cars as well as for motorcycles, quads and other tubeless tyres.

Instructions for use:

1. Find the place where the tyre is pierced and remove the object that caused the break (if it is still in the tyre).
2. Slide the punch (awl / drill bit) into the hole and then pull it up and down - until it is easily passing through the hole - the hole is cleaned and ready.
3. Thread the protective layer of the protective film through the hole of the fork and apply the vulcanizing solution.
4. Insert the fork with the knot in the hole so that half of it remains on the outside of the tyre, then rotate the fork by 1/4 and slowly pull it out.
5. Cut the rest of the wick as close to the tyre as possible.

Warning:

This kit can only be used to repair the tyre tread. Cannot be used to repair the sidewalls of the tyre. A less skillful motorist should entrust the repair to a workshop.

CZ

Sada na rychlou opravu bezdušových pneumatik bez nutnosti demontáže pláště z disku. Tato sada je vhodná jak pro automobily, tak pro motocykly, čtyřkolky a další bezdušové pneumatiky.

Návod k použití:

1. Najděte místo, kde je pneumatika propíchnutá a odstraňte předmět, který způsobil porušení (pokud je ještě v pneumatice).
2. Do otvoru zasuňte průtažník (šídlo / vrták), a následně ho protahujte směrem nahoru a dolů - do doby než bude snadno procházet otvorem - tímto je otvor vyčištěn a připraven.
3. Knót zbavený ochranné fólie provlékněte otvorem vidlice a naneste na něj vulkanizační roztok.
4. Zastrčte vidlici s nasazeným knótem do otvoru tak, aby jeho polovina zůstala z vnější strany pneu, poté otočte vidlici o 1/4 a pomalu ji vytáhněte.
5. Odřízněte zbytek knótu co nejbližší k pneumatice.

Upozornění:

Tuto soupravu lze použít pouze na opravy běhounu pneumatiky. Nelze použít na opravy bočnic pneumatiky. Méně zručný motorista by měl opravu světit odborné dílně.

SK

Sada na rýchlu opravu bezdušových pneumatik bez nutnosti demontáže plášta z disku. Táto sada je vhodná ako pre automobily, tak pre motocykle, štvorkolky a ďalšie bezdušové pneumatiky.

Návod na použitie:

1. Nájdite miesto, kde je pneumatika prepichnutá a odstráňte predmet, ktorý spôsobil porušenie (pokiaľ je ešte v pneumatike).
2. Do otvoru zasuňte průtažník (šídlo / vrták), a následne ho natahujte smerom hore a dolu - do doby než bude ľahko prechádzať otvorom - týmto je otvor vyčistený a pripravený.
3. Knót zbavený ochrannej fólie prevlečte otvorom vidlice a naneste na neho vulkanizačný roztok.
4. Zastrčte vidlicu s nasadeným knótom do otvoru tak, aby jeho polovica zostala z vonkajšej strany pneumatiky, potom otočte vidlicou o 1/4 a pomaly ju vytiahnite.
5. Odrežte zvyšok knótu čo najbližšie k pneumatike.

Upozornenie:

Túto súpravu je možné použiť len na opravy behúňa pneumatiky. Nemožno požiť na opravy bočnic pneumatiky. Menej zručný motorista by mal opravu zveriť odbornej dielni.