

GRUNDIG

AUTORÁDIO GX-33

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

i-Headset Private Mode

Bluetooth

Mechless Anti-Theft USB/SD Universal charger 2 Lines LCD External Microphone

CE RoHS E9 10R-0623160

GX-33 / UM


Začínáme



- Vyberte vhodnou zeměpisnou oblast pro tuto jednotku:
- ♦ EUROPE (Východní/Západní Evropa)
 - ♦ RUSSIA (Rusko)
 - ♦ JAPAN (Japonsko)
 - ♦ LATIN (Latinská Amerika)
 - ♦ MID-EAST (Střední východ)
 - ♦ OCEANIA (Austrálie)
 - ♦ USA (Spojené státy americké)
 - ♦ ASIA (Asie a Tichomoří)

POZNÁMKA: Vyberte vhodnou oblast země pro tuto jednotku, jinak jednotka nemůže správně fungovat.

Přehled jednotky



Vyberte dostupný zdroj	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Krátkým stisknutím ztlumíte nebo obnovíte hlasitost. ♦ Zapněte jednotku. Dalším stisknutím a podržením přístroj vypnete. ♦ Potvrďte výběr. ♦ Otáčením upravte hlasitost. ♦ BT Handsfree režim: Stisknutím přijmete hovor. Během hovoru stisknutím pro přepínání mezi režimem iHeadset a výstupem reproduktoru. ♦ BT Audio Mode: Stiskněte pro přehrávání/pozastavení.
>> <<	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Režim tuneru: Stisknutím vstoupíte do režimu automatického vyhledávání, stisknutím a přidržením přejdete do režimu ručního vyhledávání. ♦ Režim přehrávání médií: Stiskněte pro sledování nahoru/dolů, stiskněte a podržte pro rychlé vpřed/vzad. ♦ iAux Mode: Stiskněte pro sledování nahoru/dolů.
SETUP	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Krátkým stisknutím vstoupíte do režimu nabídky zvuku, kde můžete upravit níže uvedené možnosti: EQ7 > BASS > TRE (Treble) > BAL (Balance) > FADER ♦ Stiskněte a podržte pro přístup do nabídky Nastavení. ♦ Režim BT Handsfree: Během telefonního hovoru stiskněte a podržte pro přenos volání na telefon do Handsfree kvůli soukromí.
Q	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Režim tuneru: Stisknutím přejdete do režimu automatického ukládání. Šest nejnižších stanic zvoleného pásma se automaticky uloží do přednastaveného kanálu: FM1, FM2, FM3(1-6), AM1, AM2. ♦ Režim přehrávání médií: Stiskněte pro přístup do hudebního režimu hledání složky/souboru.
BAND	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Vraťte se k předchozí poloze. ♦ Režim tuneru: Vyberte pásma FM (FM1/FM2/FM3) nebo AM1/AM2. ♦ BT Handsfree režim: Pro odmítnutí/ukončení hovoru.
ZONE XBS	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Zapněte nebo vypněte funkci Xbass booster. ♦ Stiskněte a podržte pro výběr nastavení hudební zóny. Můžete přepínat hudbu v poslechové zóně od řidiče k cestujícím pro nejlepší nastavení zvuku reproduktorů.
INFO	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Stisknutím přepnete mezi hodinami a názvem zdroje. ♦ Režim tuneru: Stiskněte pro zobrazení přijatých informací RDS. ♦ Přehrávání médií: Stisknutím zobrazíte informace ID3.
Preset Numeric Buttons	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Režim tuneru: Stisknutím číselných tlačítek vyvoláte přednastavené stanice. ♦ Stisknutím a podržením číselných tlačítek uložíte právě poslouchanou stanici. ♦ Přehrávání médií: Stisknutím číselných tlačítek provedte následující operaci:
HEADSET	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 1 >> << Intro ♦ 2 Opakovat ♦ 3 Složka dolů ♦ 4 Složka nahoru
BT Handsfree režim:	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Během hovoru stiskněte M6 pro přepnutí mezi výstupem pro sluchátka a reproduktory automobilu.

Používání zařízení Bluetooth

♦ Párování zařízení Bluetooth

- Pro párování zařízení s podporou Bluetooth postupujte následovně:
1. Vyhledejte zařízení Bluetooth.
 2. V seznamu zařízení vyberte **GRUNDIG**.
 3. Zadejte výchozí heslo "0000" a potvrďte zadání hesla.
 - ↳ Pokud je párování úspěšné, na LCD obrazovce systému se zobrazí [PAIRED]

♦ Uskutečnění hovoru

- Můžete vytočit číslo přes mobilní telefon.
1. Pomocí mobilního telefonu vytočte a potvrďte odchozí hovor.
 2. Po dokončení vytáčení se zobrazí telefonní číslo a [CALL...].

♦ Přijetí hovoru

1. Při příchozím hovoru se zobrazí telefonní číslo. Pokud příchozí hovor nemá zobrazené telefonní číslo, zobrazí se [PHONE IN].
2. Stisknutím přijmete hovor.
3. Když konverzace skončí, stiskněte pro ukončení hovoru.

♦ Přesměrování hovoru

Během telefonické konverzace můžete přenášet zvuk z reproduktorů automobilu do mobilního telefonu. Během rozhovoru stiskněte a podržte tlačítko pro přenos zvuku z reproduktorů do telefonu.

♦ Soukromý režim iHeadset



Udržet váš telefonní hovor v soukromí lze pomocí jedinečné funkce iHeadset:


1. Zapojte soupravu Handsfree nebo sluchátka do zásuvky iHeadset.
2. Během telefonního hovoru přepněte do režimu "iHeadset" stisknutím nebo a hlas z telefonu bude slyšet pouze přes Handsfree nebo sluchátka. Režim reproduktorů obnovíte stisknutím jednoho ze dvou uvedených tlačítek.

♦ Bluetooth Audio Streaming A2DP

Pokud připojené zařízení Bluetooth podporuje A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) můžete poslouchat hudbu uloženou na zařízení přes jednotku. Pokud zařízení podporuje také AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) ovládání, můžete používat jednotku nebo její dálkový ovladač pro přehrávání hudby uložené v zařízení.

1. Opakovaným stisknutím **SRC** vyberte [BT AUDIO].
2. Stisknutím spustíte přehrávání, dalším stisknutím jej pozastavíte.
3. Pro sledování nahoru/dolů stiskněte >>| |<< .
4. Stisknutím zobrazíte informace o názvu skladby.

Upravit nastavení menu



Když stisknete nebo podržíte následující tlačítko / tlačítka...

Položka	Volitelné nastavení
RE-CON /DIS-CON	Tato funkce umožňuje opětovné ruční připojení nebo odpojení ke spárovanému mobilnímu telefonu nebo zařízení Bluetooth.
Clock Set	Upravte hodiny a minuty.
Clock Format	Zvolte formát času 12 hod. nebo 24 hod.
Beep Tone	Zapněte nebo vypněte zvuk pípnutí.
LOC On/Off	<ul style="list-style-type: none"> ♦ ON: mohou být vysílány pouze stanice se silným signálem. Místní indikátor se rozsvítí. ♦ OFF: Lze vysílat stanice se slabým signálem.
Area	Vyberte vhodnou zeměpisnou oblast pro tuto jednotku: EVROPA; RUSKO; JAPONSKO; LATINSKÁ AMERIKA; STŘEDNÍ VÝCHOD; OCEÁNIE; USA; ASIE
RDS On/Off	Zapněte nebo vypněte funkci RDS.
AF (Alternate Frequencies)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ ON: Jednotka vyhledá automaticky jinou stanici se silnějším signálem, ale se stejnou identifikací programu jako aktuální stanice. ♦ OFF: Vypnutí funkce AF.
TA (Traffic Announcement)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ ON: Když je dopravní hlášení, jednotka se automaticky přepne do režimu tuneru (bez ohledu na aktuální režim) a začne vysílat oznámení dopravní situací. Když dopravní hlášení skončí, jednotka se automaticky vrátí do předchozího režimu. ♦ OFF: Dopravní hlášení nezasahuje do vysílání.
CT (Clock Time)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ ON: Zapne hodiny RDS. Čas zobrazený na jednotce se synchronizuje s časem na stanici RDS. ♦ OFF: Vypnutí hodin RDS.
PTY (Program Type)	<p>Jakmile jste v režimu PTY, stiskněte tlačítko pro vstup do typu programu a otočte knoflíkem hlasitosti kodéru na vybranou kategorii.</p> <p>Dostupný typ programu: POP M; ROCK M; EASY M; LIGHT M; KLASIKA; JINÉ M; JAZZ M; ZEMĚ; NATION M; OLDIES M; LIDOVÁ M; A-TEST; POPLACH; ZPRÁVY; ZÁLEŽITOSTI; INFO; SPORT; VZDĚLÁVÁNÍ; DRAMA; KULTURA; VĚDA; PESTRÝ; POČASÍ; FINANCE; DĚTI; SOCIÁLNÍ; NABOŽENSTVÍ; ZAVOLAT; CESTOVAT; VOLNÝ ČAS; DOKUMENT</p>


Přepínání zóny poslechu hudby

Tato jednotka je vybavena nejnovějšími technologiemi Zone, která umožňuje řidiči nebo cestujícím vyčlenit si hudbu s nejlepším vyvážením reproduktorů. Zažijte živější a umělecký zvukový efekt. Zónu poslechu hudby můžete přepínat od řidiče po cestující pro nejlepší nastavení zvuku reproduktorů v autě.

Stiskněte a podržte tlačítko **ZONE/XBS** pro výběr některé z následujících možností:



Přehrávání ze zařízení USB



1. Posuňte kryt USB zásuvky doprava.
2. Vložte USB zařízení do USB zásuvky.
3. Stisknutím **SRC** vyberte režim USB, jednotka spustí přehrávání ze zařízení USB.

Přehrávání z SD karty



1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění panelu.
2. Vložte kartu do slotu pro kartu.
3. Zatlačte levou stranu panelu doprava.
4. Zavřete přední panel, stisknutím **SRC** vyberte režim SD CARD, poté jednotka začne přehrávat z karty.

Nabíjení chytrého telefonu USB 1A



1. Posuňte kryt zásuvky USB doprava.
2. Vložte zařízení iPhone/Smart Phone do zásuvky USB.
3. Jakmile je iPhone/chytrý telefon připojen a rozpoznán, zobrazí se iPhone/chytrý telefon a začne se nabíjet.


POZNÁMKA: Toto USB může pouze nabíjet telefony, ale nemůže přehrávat nebo dekodovat hudební soubory uložené v chytrých telefonech.

Poslech externího Auxvstupu



1. Stisknutím **SRC** vyberte režim AUX.
2. Zapněte externí zařízení a spustíte přehrávání.

Instalace jednotky



Vyjmutí jednotky




Schéma zapojení




Schéma zapojení ISO konektorů

PIN	Barva a funkce	PIN	Barva a funkce
A4	Žlutý Baterie (+)	B1/B2	Fialový (+) Fialovočerný (-) Právý zadní reproduktor
A5	Modrý Připojte ke svorce ovládání systému výkonového zesilovače nebo ovládací svorky relé automatické antény (Max 150mA/12VDC)	B3/B4	Šedý (+) Šedočerný (-) Právý přední reproduktor
A7	Červený Zapalování (ACC)	B5/B6	Bílý (+) Bíločerný (-) Levý přední reproduktor
A8	Černý Zem	B7/B8	Zelený (+) Zelenočerný (-) Levý zadní reproduktor

Specifikace produktu

Obecné	
Zdroj napájení	12V DC (11V to 16V), negativní zem
Pojistka	15A
Použitelná impedance reproduktoru	4-8 Ω
Maximální výstupní výkon	40W x 4
Kontinuální výstupní výkon	20W x 4RMS (4 Ω 10%T.H.D)
Výstupní napětí předzesilovače	2.5V
Úroveň i-Aux	≥ 500mV
Rozměr (ŠxVxH)	188 x 58 x 110mm
Rádiový tuner	
Frekvenční rozsah	FM 87,5MHz to 1080MHz AM 522kHz to 1620kHz
FM Tuner	Použitelná citlivost (S/N=20dB), 0,8uV
AM Tuner	Citlivost/Selektivita (S/N=20dB), 30uV
Podporuje audio formát	
Maximální počet skladeb ve formátu MP3/WMA	65535
Maximální počet skladeb MP3/WMA	255
Maximální počet skladeb na složku	65535
USB zařízení	
USB	2.0 vysokorychlostní
USB Port	1,0A
USB napětí	5,0V
Maximální velikost paměti USB	32G
USB flash disk a pevný disk	FAT16/FAT32
SD karta	
Podporuje SD kartu	SD/SDHC
Maximální kapacita	32G
Bluetooth	
Výstupní výkon	Třída 2
Frekvenční pásmo	2,4000 GHz – 2,4835 GHz ISM
Dosah	3 m (ve volném prostoru)
Standard	Bluetooth specifikace 2.0
Kompatibilní Bluetooth profily	Hands-free profily (HFP) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP 1.3 (Audio/Video RemoteControl Profile)

ZÁRUČNÍ LIST

CERTIFICATE of Warranty

Výrobek - značka:	GRUNDIG
	GX-33
Výrobní číslo/serial no.:	
Datum prodeje:	

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Krivce 30, Praha 10

Size: 420x296mm (After Folding size: 105x148mm)
 Color: 4 color printing
 Paper: 105g粉纸
 Printing: Double side printed